

双路不锈钢酒柜

产品使用说明书




使用前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管。

产品介绍


1 出酒按钮



2 二维码



3 智能支付组件 (内部)



4 电磁锁 (内部)



出酒口 5



电源插口 6



双酒胆 (内部) 7



1 出酒按钮

轻按出酒按钮即可出酒。

2 二维码

用户扫码即可购买酒水。

3 智能支付组件（内部）

4 电磁锁（内部）

用于锁住酒胆，保证酒水安全，在商户后台方可开启。

5 出酒口

6 电源插口

7 双酒胆（内部）

每个可装 50 斤酒。

参数说明

规格型号	采用 304 不锈钢板材，内外抛光技术处理，外形工艺美观，不渗不漏，耐光阻湿
尺寸	长 55cm、宽 45cm、高 120cm
容量	双酒胆，共 50L
出酒速度	80s/L
电源适配器	5V 3A，线长 1.5 米

操作说明

① 装酒

进入酒机 SAAS 商户后台，在酒机中心 - 酒机管理中找到需要装酒的酒机，点击“酒机解锁”，即可打开酒柜的电磁锁，然后从酒柜右侧轻拉一下柜门即可打开酒柜拿出酒胆装酒。

② 扫码支付

打开微信扫一扫，扫描酒柜上的支付二维码进入套餐界面，购买所需的套餐。支付成功后，出酒按钮的灯带亮起，轻按一下出酒按钮即可出酒，再按一下即可停止出酒。

② 流量校准

进入酒机 SAAS 商户后台，在酒机中心 - 酒机管理中找到需要校准的酒机。点击“流量校准”，出酒按钮的灯带亮起，长按出酒按钮开始校准，等待出酒量到达预期标准后，松开出酒按钮完成校准。

② 酒柜排空

若有清空酒胆里剩余酒的需要，可以在酒机中心 - 酒机管理中找到此酒机，点击“酒机排空”，酒机就会自动排除桶内剩余的酒，待检测到无酒排出 3-5 秒后，就会完成排空操作；如果中途想停止排酒，按一下出酒按钮即可。

SAAS 后台操作简述

售酒机管理平台 PC 端

<https://alcohol.cloridge.com>

售酒机管理平台小程序端



商户平台操作说明



酒机核心操作视频



注意事项

- 保修一年（非人为因素损坏）。
- 如无特殊情况请勿拆卸酒机，拆卸后损坏不保修。
- 请确保设备所处干燥、无强电磁干扰环境。
- 使用过程中遇到任何问题，请及时联系您的业务经理或者拨打电话 **0516-83468850**。